


ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα πιθανών σφαλμάτων



Σημαίνει ότι ο χρήστης έχει εισάγει λιγότερα ψηφία σε σχέση με τον Κωδικό Χρήστη. Ελέγξτε τον Κωδικό Χρήστη και δοκιμάστε ξανά.



Σημαίνει ότι ο χρήστης έχει εισάγει λανθασμένο Κωδικό Χρήστη. Ελέγξτε τον Κωδικό Χρήστη και δοκιμάστε ξανά. Αν το σφάλμα εμφανιστεί 4 φορές στη σειρά το πληκτρολόγιο θα σας αποκλείσει για 00-99 λεπτά.



Σημαίνει ότι το χρηματοκιβώτιο έχει εισέλθει σε λειτουργία αποκλεισμού. Δεν θα μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο θα σας εμφανίζει το υπόλοιπο χρόνου που ισχύει ο αποκλεισμός. Αν ο Κωδικός Χρήστη και πάλι δεν λειτουργεί, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα προσπέλασης για να επαναφέρετε το χρηματοκιβώτιο σε αρχικές ρυθμίσεις.



Σημαίνει ότι οι ράβδοι απέτυχαν να ανοίξουν ή να κλείσουν πλήρως. Πιέστε την πόρτα προς τα μέσα ενώ εισάγετε τον Κωδικό Χρήστη γιατί κατά πάσα πιθανότητα το χρηματοκιβώτιο είναι υπερπλήρες. Πιέστε την πόρτα.

UNITED®

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: SFH-1184

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική παραπομπή.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ✓ Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του χρηματοκιβωτίου πριν τη χρήση.
- ✓ Μετά την εγκατάσταση προτείνουμε να αλλάξετε τον Κύριο Κωδικό άμεσα.
- ✓ Μην αποθηκεύετε το κλειδί ασφαλείας εντός του χρηματοκιβωτίου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

17^{ης} Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940

www.amiridis-savvidis.gr

1. Κλείδωμα του χρηματοκιβωτίου

Εισάγετε οποιονδήποτε κωδικό 3-6 ψηφίων και πιέστε "LOCK(#)". Η οθόνη θα εμφανίσει "CLOSED" και το χρηματοκιβώτιο έχει κλείσει.

Αν πιέσετε "CLEAR(*)" πριν την εισαγωγή του κωδικού, ο κωδικός δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη.

2. Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου

1) Άνοιγμα με Κωδικό Χρήστη: Εισάγετε τον κωδικό σας 3~6 ψηφίων και θα εμφανιστεί στην οθόνη "OPENED", και το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει.

2) Άνοιγμα με Κύριο Κωδικό: Πιέστε δύο φορές "#", θα εμφανιστεί στην οθόνη "SUPER", και εισάγετε τον Κύριο Κωδικό (προεπιλογή το "000000"), και θα εμφανιστεί στην οθόνη "OPENED" ανοίγοντας το χρηματοκιβώτιο.

3) Άνοιγμα με κλειδί ασφαλείας (αν ξεχάσετε τον κωδικό ή δυσλειτουργήσει το πληκτρολόγιο): εισάγετε το κλειδί και στρέψτε το δεξιόστροφα, η πόρτα ανοίγει και θα εμφανιστεί "OPENED" στην οθόνη. Εισάγετε νέο κωδικό 3~6 ψηφίων, και πιέστε "LOCK(#)". Μόλις κλείσει η πόρτα, μπορείτε να αφαιρέσετε το κλειδί.

ΜΗΝ κάνετε χρήση του κλειδιού σε συχνή βάση.

3. Αλλαγή του Κωδικού Χρήστη

Βεβαιωθείτε ότι το χρηματοκιβώτιο είναι ξεκλειδωτό:

Εισάγετε έναν κωδικό 3-6 ψηφίων και πιέστε "LOCK(#)"

4. Αλλαγή του Κύριου Κωδικού

Βεβαιωθείτε ότι το χρηματοκιβώτιο είναι ξεκλειδωτό:

Πιέστε "CLEAR(*)" 2 φορές γρήγορα, θα εμφανιστεί στην οθόνη "PROG".

Πιέστε "842627" εντός 5 δευτερολέπτων, και μετά πιέστε "LOCK", θα εμφανιστεί στην οθόνη "OLD". Εισάγετε τον Κύριο Κωδικό (προεπιλογή είναι το "000000"), πιέστε "LOCK(#)", και θα εμφανιστεί στην οθόνη

"CODE". Εισάγετε έναν νέο κωδικό 6 ψηφίων, και πιέστε "LOCK(#)". Θα εμφανιστεί "GOOD" στην οθόνη διαδοχικά, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη αλλαγή.

5. Έλεγχος μπαταρίας

Πιέστε "LOCK(#)", και αν εμφανιστεί "BATT-H" στην οθόνη τότε η μπαταρία είναι καλή. Αντίθετα, αν εμφανιστεί "BATT-L" στην οθόνη σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πεσμένη και απαιτείται άμεση αντικατάσταση.

Προσοχή:

1) Πιέστε "CLEAR(*)" για να διαγράψετε τον κωδικό αν είναι λάθος.

2) Αν γίνει λάθος εισαγωγή κωδικού, "E-CODE" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να εισάγετε ξανά τον κωδικό αφού ακουστεί ο σχετικός ήχος.

3) Αν κάνετε λάθος εισαγωγή κωδικού για 3 φορές, θα εμφανιστεί "HOLD-5" στην οθόνη και το χρηματοκιβώτιο θα κλειδώσει για 5 λεπτά.

4) Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον Κύριο Κωδικό πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς επάνω στην πλακέτα ώστε να επανέρθει στην αρχική ρύθμιση (000000).

5. Ρύθμιση ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑΣ

1) Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο με τον προσωπικό σας κωδικό.

2) Πιέστε 2 φορές το "CLEAR(*)", η οθόνη θα εμφανίσει "PROG".

3) Όταν εξαφανιστεί το "PROG", πιέστε "055261", μετά πιέστε "LOCK(#)".

4) Θα εμφανιστεί "Date" και η ρύθμιση αρχίζει με το πρώτο ψηφίο να αναβοσβήνει

5) Ορίστε την ημερομηνία με μορφή έτος/μήνας/μέρα.

Παραδείγματος χάρη:



σημαίνει: 20 Αυγούστου 2015

6) Ορίστε την ώρα.

7) Πιέστε "LOCK(#)" για να εισέλθετε στη ρύθμιση ώρας.

8) Ρυθμίστε την ώρα σε μορφή ΩΩΛΛΔΔ.

Παραδείγματος χάρη:



σημαίνει ότι η ώρα είναι 10:15:02 ΠΜ

9) Πιέστε "LOCK(#)" για έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού

6. Εκτέλεση λειτουργίας ανάκτησης κωδικών (Audit Trail)

Το πρόγραμμα μπορεί να εμφανίσει 100 εγγραφές.

Βεβαιωθείτε ότι το χρηματοκιβώτιο είναι ανοιχτό.

Πιέστε 2 φορές το "CLEAR(*)", μετά εισάγετε "162550" και πιέστε "LOCK(#)", Η οθόνη θα εμφανίσει "RECORD", ακολουθούμενο από την τελευταία εγγραφή.

Θα εμφανιστούν στην οθόνη 6 ψηφία

- Τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στο Έτος.
- Το 3^ο και το 4^ο ψηφίο αντιστοιχούν στο Μήνα.
- Το 5^ο και το 6^ο ψηφίο αντιστοιχούν στη Μέρα.

Πιέστε το πλήκτρο 6 για μετάβαση στην επόμενη εικόνα

- Τα δύο πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στην Ώρα.
- Το 3^ο και το 4^ο ψηφίο αντιστοιχούν στα Λεπτά.
- Το 5^ο ψηφίο εμφανίζεται ως '--'.
- Το 6^ο ψηφίο δείχνει τον τρόπο ανοίγματος.
 - ✓ 1: Άνοιγμα μέσω προσωπικού κωδικού
 - ✓ 2: Άνοιγμα μέσω κυρίως κωδικού (Master Code)
 - ✓ 3: Άνοιγμα μέσω μηχανικού κλειδιού
 - ✓ 4: Ημερομηνία και ώρα που το χρηματοκιβώτιο ενεργοποιήθηκε / απενεργοποιήθηκε.

Τα λειτουργικά πλήκτρα είναι τα ακόλουθα:

- Πιέστε 2 για μετάβαση στην τελευταία εγγραφή
- Πιέστε 8 για μετάβαση στην επόμενη εγγραφή
- Πιέστε 4 για μετάβαση στην τελευταία οθόνη
- Πιέστε 6 για μετάβαση στην επόμενη οθόνη
- Πιέστε 5 για μετάβαση στην πιο πρόσφατη εγγραφή ανοίγματος
- Πιέστε "CLEAR(*)" για σβήσιμο του προγράμματος

(Σημείωση: Αν στην οθόνη εμφανίζεται η πιο πρόσφατη εγγραφή και πιέσετε το πλήκτρο 2, θα εμφανιστεί στην οθόνη "--NO--")

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει

στο www.united-electronics.gr

