

Έντομα όπως τα κουνούπια, οι μύγες και άλλα έλκονται από τις ειδικές λάμπες UVA. Η συσκευή λειτουργεί με τη μέγιστη αποδοτικότητα, καθώς η λάμπα προσελκύει τα έντομα και το δυνατό σύστημα τα τραβάει στο ειδικό πλέγμα υψηλής τάσης που τα εξοντώνει.

**Χαρακτηριστικά:**

1. Μπορεί να κρεμαστεί από το ταβάνι, να αναρτηθεί σε τοίχο ή να τοποθετηθεί ελεύθερα στο έδαφος
2. Χαμηλή κατανάλωση, ασφαλές και αποδοτικό.
3. Χωρίς χημικά, φιλικό στο περιβάλλον.
4. Εύκολο στη χρήση και τον καθαρισμό.

**Εφαρμογή:**

Ιδανικό για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

**Χρήση:**

1. Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα, εύκολα προσβάσιμη και ότι η τάση στην περιοχή σας συμφωνεί με την αναγραφόμενη τάση στη συσκευή.
2. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά γειωμένη
3. Για καλύτερα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι τοποθετημένο κατάλληλα έτσι ώστε να έχει μέγιστη επίπτωση στα έντομα.
4. Στρέψτε τον διακόπτη στη θέση ON, και θα δείτε μωβ φώς.
5. Όταν η συσκευή λειτουργεί μπορεί να ακούσετε ήχους όταν τα έντομα ακουμπήσουν στο πλέγμα. Κατά τη χρήση η λάμπα μπορεί να αναβοσβήσει. Αυτά είναι φυσιολογικά.
6. Μετά από μια περίοδο χρήσης, ο δίσκος συλλογής γεμίζει με έντομα και πρέπει να το καθαρίσετε. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο και αποφορτίστε το πλέγμα υψηλής τάσης με κάποιο σωστά μονωμένο κατσαβίδι, ακουμπώντας με τη μύτη του στο πλέγμα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσο κάνετε αυτή τη διαδικασία. Έπειτα βγάλτε το δίσκο που είναι στο κάτω μέρος και καθαρίστε τον.

**Σημάνσεις ασφαλείας:**

1. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα στην περιοχή σας συμφωνεί με την αναγραφόμενη στη συσκευή.
2. Μη λειτουργείτε τη συσκευή αν η ίδια ή το καλώδιο ρεύματος έχουν εμφανή σημάδια φθοράς.
3. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δε μπορεί να φθαρεί από αιχμηρές γωνίες ή ζεστές επιφάνειες. Αν το καλώδιο είναι φθαρμένο πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
4. Πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα ή καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη και το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό πλέγμα είναι πλήρως αποφορτισμένο πριν ακουμπήσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.
5. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή και δεν την χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο.
6. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ή παιδιά με μειωμένη νοητική, φυσική ή αισθησιακή κατάσταση, ή με έλλειψη πείρας ή γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
7. Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από το δικτυωτό κάλυμμα, για να αποφύγετε ατυχήματα.
8. Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία και κρατήστε την μακριά από νερό. Μην την χρησιμοποιείτε στο μπάνιο ή σε μέρος κοντά σε ντουζιέρες, μπανιέρες και πισίνες. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είναι βρεγμένο ή με σημάδια υγρασίας.
9. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τη συσκευή για τη σωστή κυκλοφορία του αέρα. Μην καλύπτετε τη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

10. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακό φως, αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την υγρασία και τα μέρη με σκόνη και διαβρωτικά υλικά και αέρια.
11. Μην κάνετε τροποποιήσεις στη συσκευή για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας απενεργοποιήστε τη και μην την πειράζετε. Για οποιαδήποτε επιδιόρθωση επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο service.
12. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
13. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε μέρη που υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή υλικά που μπορεί να εκραγούν. Μην την εκθέτετε σε μέρη με πολλές ακαθαρσίες.
14. ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΙΑΣ.



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510 - (ΠΔ 117/2004)



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC Directive 14/30/EU

Low Voltage Directive 14/35/EU

RoHS Directive 11/65/EU & 15/863/EU

CE-marking Directive 93/68/EEC

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο [www.united-electronics.gr](http://www.united-electronics.gr)



## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Καλλιόπη Καρύδα & Σια Ε.Ε.

17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316 006600 | Fax: 2316 006650

[www.united-electronics.gr](http://www.united-electronics.gr)