


Miyato General



MI-9118W / MO-9119W

MI-9124W / MO-9125W

Οδηγίες χρήσης λειτουργίας **Wi-Fi**

Αυτές οι οδηγίες αφορούν τα κλιματιστικά με λειτουργία Wi-Fi.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε
το προϊόν και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιβάλλον smartphone και μονάδα Wi-Fi	1
Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής	2
Ενεργοποίηση της εφαρμογής.....	4
Είσοδος - Εγγραφή νέου χρήστη	6
Είσοδος - Ανάκτηση κωδικού	7
Είσοδος	7
Προσθήκη συσκευής	8
Έλεγχος του κλιματιστικού	9
Βοήθεια σχετικά με τη συσκευή	21
Πληροφορίες	21
Κοινή χρήση συσκευής	22
Λογαριασμός και βοήθεια	23
Σημείωση	24
Αντιμετώπιση προβλημάτων	24

Περιβάλλον smartphone και μονάδα Wi-Fi

1. Ελάχιστες προδιαγραφές για ένα Smart phone:

Android έκδοση 5.0 ή μεγαλύτερη

IOS έκδοση 9.0 ή μεγαλύτερη


2. Απαιτήσεις ασύρματου δικτύου για τη μονάδα Wi-Fi

Χαρακτηριστικό \ Πρότυπο	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Εύρος συχνοτήτων	2400 - 2483.5MHz μπάντα ISM	2400 - 2483.5MHz μπάντα ISM	2400 - 2483.5MHz μπάντα ISM
Διαμόρφωση	DQPSK,DBPSK CCK,DSSS	QPSK,BPSK,16QAM 64QAM με OFDM	BPSK,QPSK,16QAM 64QAM με OFDM
Αριθμός καναλιών	13 κανάλια παγκοσμίως	13 κανάλια παγκοσμίως	
Ρυθμός δεδομένων	έως 11Mbps	έως 54Mbps	έως 150Mbps
Ευαισθησία	-76dBm για 11Mbps	-65dBm για 54Mbps	-64dBm σε MCS7 (2.4GHz /HT20) -61dBm σε MCS7 (2.4GHz /HT40)
Ισχύς εξόδου	16±2dBm for 11Mbps	14±2dBm for 54Mbps	12±2dBm σε MCS7 (2.4GHz /HT20) 12±2dBm σε MCS7 (2.4GHz band/HT40)
Ασφάλεια	Πρότυπο: WEP/WEPa/WPA2 Αλγόριθμος κρυπτογράφησης: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

3. Πού βρίσκεται η μονάδα Wi-Fi και η διεύθυνση MAC

Αν ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα, η μονάδα Wi-Fi είναι κοντά ή πάνω στον ηλεκτρικό πίνακα. Η διεύθυνση MAC είναι το αναγνωριστικό ID της μονάδας Wi-Fi και είναι πολύ σημαντική για την εξυπηρέτηση μετά την αγορά της συσκευής.

Μην αφαιρέσετε ή καταστρέψετε την ετικέτα με τη διεύθυνση MAC. .



Κατέβασμα και εγκατάσταση της εφαρμογής

1. Εγκατάσταση της εφαρμογής για Smartphone με Android

Βήμα1. Πατήστε το εικονίδιο "Play Store" στο Smartphone.






Play Store

Βήμα2. Πληκτρολογήστε "Intelligent AC" στο παράθυρο αναζήτησης και κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή.

Βήμα3. Πατήστε το εικονίδιο "INSTALL" (Εγκατάσταση).

Βήμα4. Πατήστε το εικονίδιο "ACCEPT" (αποδοχή).

Βήμα5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα εμφανιστεί ένα κουμπί "OPEN" (ΑΝΟΙΓΜΑ) στην οθόνη. Αν είστε έτοιμοι, πατήστε το για να ξεκινήσετε την εφαρμογή..



Κατέβασμα και εγκατάσταση της εφαρμογής

1. Εγκατάσταση της εφαρμογής για iPhone (σύστημα IOS)

Βήμα 1. Πατήστε το εικονίδιο "App Store" στο iPhone.



App Store

Βήμα 2. Πληκτρολογήστε "intelligent ac" στο παράθυρο αναζήτησης και κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή.

Βήμα 3. Πατήστε το κουμπί  για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Βήμα 4. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση θα εμφανιστεί ένα κουμπί "OPEN" (ΑΝΟΙΓΜΑ) στην οθόνη. Αν είστε έτοιμοι, πατήστε το κουμπί "OPEN" (ΑΝΟΙΓΜΑ) για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.

3. Ένας άλλος τρόπος για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή

Βήμα 1. Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.

Βήμα 2. Πατήστε "Download" (Κατέβασμα) στην οθόνη (για iPhone, μεταβείτε στο App Store και ακολουθήστε το βήμα 2 σε αυτό το θέμα για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση).



Βήμα 3. Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή, πατήστε "Install" στην οθόνη ή βρείτε το αρχείο "Intelligent ac.apk" στις λίστες στοιχείων λήψης και ανοίξετε το.

Βήμα 4. Επιλέξτε "I understand the risk, install anyway" (Καταλαβαίνω τον κίνδυνο, να γίνει η εγκατάσταση).

Βήμα 5. Πατήστε "Install anyway" (Εγκατάσταση) για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Βήμα 6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αν είστε έτοιμοι, πατήστε "OPEN" (ΑΝΟΙΓΜΑ) για να ξεκινήσετε την εφαρμογή στην οθόνη που αναφέρει επιτυχία.

Done

Open

Σημείωση: Για τα παραπάνω βήματα έχει χρησιμοποιηθεί ο UC Browser, αλλά μπορείτε να επιλέξετε άλλα εργαλεία.

Download Notification

File Name: IntelligentAC.apk
Saved in: Internal Storage/Downloads
Size: 21.41M

Cancel

Download 

☒ Understand the risk, install anyway 

Cancel

Official version

Warning



This app has not undergone AppGallery compatibility and security testing. Install with caution.

Cancel

Install anyway 

Ενεργοποίηση εφαρμογής - Ρυθμίσεις

1. Ξεκινήστε την εφαρμογή πατώντας το εικονίδιο του Intelligent AC.



Intelligent AC

2. Πιέστε το πλήκτρο Allow (Επιτρέψτε) για την άδεια πρόσβασης στην κάμερα και στον χώρο αποθήκευσης στην επόμενη οθόνη.

Direct access to camera to take photos or videos

Intelligent AC requires access to following permission: Camera. Allow?
Configure permissions from Phone Manager>Permissions manager.

☒ Never ask again after denying permission

Access photos, media, and files on your device

Intelligent AC requires access to following permission: Storage. Allow?
Configure permissions from Phone Manager>Permissions manager.

☒ Never ask again after denying permission

Σημείωση: αν πιέσετε Deny (Άρνηση), η λειτουργία της εφαρμογής θα τερματιστεί και θα εμφανιστεί η ένδειξη "Please enable the permission in settings". Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την άδεια πρόσβασης από τις ρυθμίσεις του κινητού σας.

3. Αφού έχει γίνει έγκριση των αδειών πρόσβασης, προχωράτε στην επόμενη οθόνη Select Area Of Use (επιλογή περιοχής χρήσης). Επιλέξτε προσεκτικά την περιοχή σας και πιέστε Confirm (επιβεβαίωση)

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Other Region(American server)
Users in other areas please select this area.

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν αντιστοιχεί στην περιοχή σας. Σε άλλη περίπτωση μπορεί η λειτουργία του να μην είναι η σωστή.

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas ☒

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in countries and regions.


Other Region(American server)
Users in other areas please select this area.

Ενεργοποίηση εφαρμογής - κωδικός ενεργοποίησης και συμφωνία ιδιωτικότητας


4. Στην επόμενη οθόνη ενεργοποίησης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή σαρώνοντας τον QR κωδικό ενεργοποίησης ή επιλέγοντας χειροκίνητα εισαγωγή για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ενεργοποίησης.



Σαρώστε τον κωδικό QR ή εισάγετε χειροκίνητα τον κωδικό




QR ενεργοποίησης και κωδικός ενεργοποίησης.




Σημείωση:

Χωρίς τον κωδικό QR ή τον κωδικό ενεργοποίησης δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, για αυτό φυλάξτε τους σε ασφαλές σημείο.

5. Μετά την ενεργοποίηση, παρακαλούμε επιλέξτε Allow (επιτρέπεται) στην επόμενη οθόνη Access to location (πρόσβαση στην γεωγραφική θέση).




6. Η οθόνη υποδοχής και η συμφωνία ιδιωτικότητας θα εμφανιστούν στην οθόνη. Παρακαλούμε ελέγξτε την συμφωνία ιδιωτικότητας και πιάστε Agree (συμφωνώ).



Είσοδος - Εγγραφή νέου χρήστη

1. Στην αρχική εγκατάσταση της εφαρμογής, η οθόνη εισόδου θα εμφανιστεί με την αποδοχή της συμφωνίας ιδιωτικότητας, Σε περίπτωση νέου χρήστη θα εμφανιστεί μετά την οθόνη υποδοχής.
2. Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό πιέστε Register (εγγραφή).
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας του τηλεφώνου σας (" +30" για την Ελλάδα).
4. Σύρτε την οθόνη ή βρείτε την χώρα του τηλεφωνικού σας αριθμού.
Πιέστε για να επιλέξετε την σωστή χώρα (Ελλάδα +30)
5. Εισάγετε τον τηλεφωνικό σας αριθμό και δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης (ο κωδικός πρέπει να περιλαμβάνει 6~20 χαρακτήρες και νούμερα)
6. Πιέστε Get verification code (λήψη κωδικού επαλήθευσης) ώστε να λάβετε μέσω SMS τον κωδικό επαλήθευσης στο κινητό σας.
7. Εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης εντός 59 δευτερολέπτων.
8. Πιέστε Complete (ολοκλήρωση) αφού έχετε εισαγάγει τον κωδικό επαλήθευσης.



Intelligent AC

Enter your phone number


Enter password

☐ Remember Password [Forget Password](#)

Login

Mainland China

No account? [Register](#)




Mobile Register

+86 185*****

Get verification code

You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.


← πιέστε για εμφάνιση ή απόκρυψη του κωδικού.



Choose Country

A

Afghanistan	+93
Albania	+355
Algeria	+213
Andorra	+376
Anguilla	+1264
Antigua and Barbuda	+1268
Argentina	+54



Mobile Register

Verification code is sent to your phone
185*****

8179 38s


Complete

Δείγμα μηνύματος

[Intelligent AC verification code]
you are now using SMS to obtain
Intelligent AC authentication code,
verification code is 8179

Είσοδος - Ανάκτηση κωδικού

1. Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πιάστε Forget Password
2. Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό σας αριθμό και δημιουργήστε έναν νέο κωδικό (ο κωδικός πρέπει να περιλαμβάνει 6~20 χαρακτήρες και νούμερα).
3. Πιάστε Get verification code (λήψη κωδικού επαλήθευσης)
4. Εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης (που λάβατε με μήνυμα στο κινητό σας) εντός 59 δευτερολέπτων.
5. Πιάστε Complete (ολοκλήρωση) για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.



Intelligent AC

Enter your phone number


Enter password

☐ Remember Password [Forget Password](#)

Login

Mainland China

No account? [Register](#)




< Retrieve Password

+86 185*****

Get verification code

You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.



< Retrieve Password


Verification code is sent to your phone 185*****

8179 38s

Complete

Είσοδος

1. Εισάγετε τον τηλεφωνικό σας αριθμό και τον κωδικό πρόσβασης.
2. Πιάστε Login (είσοδος).



Intelligent AC

185*****

☐ Remember Password [Forget Password](#)







Login

Mainland China

No account? [Register](#)


Προσθήκη συσκευής

1. Πιέστε + στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης Device list (λίστα συσκευών) και μετά Add Device.
2. Συνδέστε το κλιματιστικό στη ρεύμα (δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη συσκευή) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη 1/5 ή πιέστε το πλήκτρο restart στην διάταξη Wi-Fi του κλιματιστικού σας για να την επανεκκινήσετε. Πιέστε next (επόμενο) στην οθόνη 1/5.
3. Εισάγετε το όνομα και τον κωδικό δικτύου (αυτό στο οποίο έχετε συνδέσει το κινητό σας) και πιέστε Connect (σύνδεση).
4. Μπορείτε να δείτε με ποσοστό την εξέλιξη της διαδικασίας σύνδεσης, ενώ την ίδια στιγμή στην οθόνη του κλιματιστικού μπορείτε να δείτε τις ενδείξεις PP", "SA", "AP":
"PP" σημαίνει "αναζήτηση του router (δρομολογητή)"
"SA" σημαίνει "συνδεδεμένο με το router (δρομολογητή)"
"AP" σημαίνει "συνδεδεμένο με το server (εξυπηρετητή)"
5. Με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης η εφαρμογή θα προχωρήσει αυτόματα στην σελίδα 4/5 & 5/5.
6. Εισάγετε το όνομα της συσκευής και πιέστε complete (ολοκλήρωση) στην σελίδα 5/5.
Η συσκευή θα εμφανιστεί στην λίστα συσκευών.



Έλεγχος του κλιματιστικού

Πατήστε πάνω στο όνομα της συσκευής, θα μεταφερθείτε στην κύρια οθόνη λειτουργιών της συσκευής.




Σας μεταφέρει στην αρχική οθόνη
με τη λίστα των συσκευών

Μείωση θερμοκρασίας

Ενδείξεις λειτουργιών

Πλήκτρο on/off



Συμβουλές

Όνομα συσκευής


Τρέχουσα λειτουργία

Αύξηση θερμοκρασίας

Διαφορετικό φόντο για διαφορετικές λειτουργίες:
Κρύο/Ζέστη/Αφύγρανση/Ανεμιστήρας/Αυτόματο



Κουμπιά λειτουργιών

Σημείωση: μπορεί να υπάρχουν διαφορές,
ανάλογα με το μοντέλο.
Για παράδειγμα:



Έλεγχος κλιματιστικού-Λειτουργία



1. Πιέστε το εικονίδιο MODE.
2. Στην οθόνη εμφανίζονται 5 διαθέσιμες λειτουργίες, πιέστε πάνω στην επιθυμητή λειτουργία για να την επιλέξετε.
3. Πιέστε το εικονίδιο X για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη λειτουργιών.
4. Η λειτουργία και το φόντο στην οθόνη θα αλλάξουν σύμφωνα με την επιλογή σας.



Σημείωση: διαβάστε τις λεπτομέρειες κάθε λειτουργίας στο εγχειρίδιο λειτουργίας για καλύτερο έλεγχο.

Έλεγχος του κλιματιστικού-Ταχύτητα ανεμιστήρα

1. Πιέστε το εικονίδιο ταχύτητας ανεμιστήρα.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα και πιέστε το αντίστοιχο εικονίδιο.
3. Πιέστε το εικονίδιο X για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη λειτουργιών.
4. Η επιλεγμένη ταχύτητα θα εμφανιστεί στην οθόνη.




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΡΥΟ	ΟΛΕΣ
ΑΝΕΜΙΣΤ.	ΟΛΕΣ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	
ΖΕΣΤΗ	ΟΛΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ	ΟΛΕΣ

Σημείωση:
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν αλλάζει στη λειτουργία αφύγρανσης.

Σημείωση: Η ένδειξη της ταχύτητας μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικά ανάλογα με το μοντέλο του κλιματιστικού.




Για παράδειγμα:





Έλεγχος του κλιματιστικού - Έλεγχος ροής αέρα

1. Πιέστε Air Flow ή Swing Flow.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ροή αέρα και πιέστε το αντίστοιχο εικονίδιο.
3. Πιέστε το πλήκτρο X για επιστροφή στην κύρια οθόνη λειτουργιών.
4. Η επιλεγμένη ροή αέρα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Σημείωση: Για κάποια μοντέλα χωρίς επιλογή για ροή δεξιά - αριστερά, αν πιέσετε την επιλογή θα ακούσετε έναν ήχο αλλά δε θα αλλάξει η ροή.





Σημείωση: Η κύρια οθόνη λειτουργιών και η οθόνη επιλογής ροής αέρα μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά, ανάλογα με το μοντέλο. Για παράδειγμα:



Έλεγχος κλιματιστικού - Λειτουργία ECO


1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO, πιέστε το αντίστοιχο εικονίδιο, το οποίο θα ανάψει, και η αντίστοιχη ένδειξη θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2. Πιέστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
3. Οι νέες θερμοκρασίες σε κάποια μοντέλα θα είναι:
Σε λειτουργία κρύου η νέα θερμοκρασία θα είναι $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
Σε λειτουργία ζέστης η νέα θερμοκρασία θα είναι $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Λειτουργία	Ρύθμιση ECO
ΚΡΥΟ	ΝΑΙ
ΑΝΕΜΙΣΤ.	
ΑΦΥΓΡΑΝ.	
ΖΕΣΤΗ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤ.	

Η ρύθμιση ECO δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες του ανεμιστήρα, αφύγρανσης και στην αυτόματη λειτουργία.



Σημείωση: Η κύρια οθόνη λειτουργιών και η ρύθμιση ECO μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικά ανάλογα με το μοντέλο. Για παράδειγμα:



Σημείωση:
Η ρύθμιση ECO δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες Turbo/Sleep σε κάποια μοντέλα.

Έλεγχος κλιματιστικού - Λειτουργία SLEEP



1. Πιέστε το εικονίδιο Sleep (ύπνος).
2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία ύπνου και πιέστε το αντίστοιχο εικονίδιο.
3. Πιέστε το εικονίδιο X για επιστροφή στην κεντρική οθόνη λειτουργιών.
4. Η ένδειξη της λειτουργίας ύπνου που έχετε επιλέξει θα εμφανιστεί στην οθόνη.



Λειτουργία	Ρύθμιση Sleep
ΚΡΥΟ	ΝΑΙ
ΑΝΕΜΙΣΤ.	
ΑΦΥΓΡΑΝ.	
ΖΕΣΤΗ	ΝΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤ.	

Η ρύθμιση Sleep δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες του ανεμιστήρα, αφύγρανσης και στην αυτόματη λειτουργία.



Σημείωση: Η κύρια οθόνη λειτουργιών μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικά ανάλογα με το μοντέλο. Για παράδειγμα:




Σημείωση: Η ρύθμιση Sleep δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες Turbo/Sleep σε κάποια μοντέλα.

Έλεγχος κλιματιστικού-Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης(Off)


1. Πιέστε το εικονίδιο Timer.
2. Πιέστε το + που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης του χρονοδιακόπτη.
3. Επιλέξτε την ώρα, τη λειτουργία Repeat Date (επανάληψη), και την απενεργοποίηση και πιέστε Save.
4. Η ένδειξη χρονοδιακόπτη (off) θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.





Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την ώρα



Πιέστε repeat > μετά πιέστε τις μέρες που θέλετε να επαναλαμβάνεται η λειτουργία ή την επιλογή Once, έπειτα πιέστε Confirm.





Πιέστε Switch > έπειτα σύρετε για να επιλέξετε OFF και επιβεβαιώσετε.




Έλεγχος κλιματιστικού-Χρονοδιακόπτης Ενεργοποίησης (On)


1. Πιέστε το εικονίδιο Timer.
2. Πιέστε το + που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης του χρονοδιακόπτη.
3. Επιλέξτε την ώρα, τη λειτουργία Repeat Date (επανάληψη), και την ενεργοποίηση και πιέστε Save.
4. Η ένδειξη χρονοδιακόπτη (on) θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.




Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την ώρα




Πιέστε repeat > μετά πιέστε τις μέρες που θέλετε να επαναλαμβάνεται η λειτουργία ή την επιλογή Once, έπειτα πιέστε Confirm.



Πιέστε Switch > έπειτα σύρετε για να επιλέξετε ON και επιβεβαιώσετε.



Πιέστε εναλλάξ τη θερμοκρασία/ Ρύθμιση/ Ταχύτητα ανεμιστήρα / Ροή αέρα > επιλέξτε όπως περιγράφεται σε προηγούμενα κεφάλαια και επιβεβαιώστε πατώντας Confirm.



Έλεγχος κλιματιστικού-Χρονοδιακόπτης (αλλαγή-απεν/ση- σβήσιμο)

1.Αλλαγή ρύθμισης χρονοδιακόπτη:



Πιέστε οπουδήποτε στο χρονοδιακόπτη εκτός από τη μπάρα ελέγχου για να εισέλθετε στις επιλογές του χρονοδιακόπτη, αλλάξτε τις ρυθμίσεις και πιέστε save.

2.Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση:

Σύρετε τη μπάρα ελέγχου προς τα αριστερά για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη. Σύρετε τη μπάρα ελέγχου προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.

3.Διαγραφή χρονοδιακόπτη:

Σύρετε όλη τη γραμμή από δεξιά προς τα αριστερά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Delete, έπειτα πιέστε το.




Σύρετε αριστερά για απενεργοποίηση.

Σύρετε δεξιά για ενεργοποίηση.




Έλεγχος κλιματιστικού - Επιπλέον λειτουργίες

1. Πιέστε το εικονίδιο More για να χρησιμοποιήσετε τις επιπλέον λειτουργίες, αν εμφανίζεται στην οθόνη.



Σημείωση:

Κάποια μοντέλα δε διαθέτουν επιπλέον λειτουργίες.



Σημείωση: Η εμφάνιση μπορεί να είναι διαφορετική, κάποια εικονίδια δε θα εμφανίζονται αν το μοντέλο δεν έχει αυτές τις λειτουργίες ή αν δεν είναι διαθέσιμες στη συγκεκριμένη λειτουργία.

2. Πιέστε το εικονίδιο "Display" για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την εσωτερική οθόνη LED.



Display

3. Πιέστε το πλήκτρο "Buzzer" για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον ήχο όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Wi-Fi.



Buzzer

4. Πιέστε το εικονίδιο "Anti-Mildew" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατά της μούχλας, αν είναι διαθέσιμη στην οθόνη.

Αφού το κλιματιστικό απενεργοποιηθεί, θα ξεκινήσει η λειτουργία αφύγρανσης για να μειωθεί η υγρασία στο χώρο ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο σχηματισμού μούχλας.

Μετά από αυτό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



Anti-Mildew

5. Πιέστε το εικονίδιο "Health" για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την αντι-μικροβιακή λειτουργία, αν είναι διαθέσιμη στην οθόνη.

Ενεργοποιεί την αντι-βακτηριακή λειτουργία ιονισμού.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα που διαθέτουν λειτουργία ιονιστή.



Health

Έλεγχος κλιματιστικού - Επιπλέον λειτουργίες


6. Πιέστε το εικονίδιο "GEN Mode", αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη.

Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 επιπέδων ρεύματος.

Το κλιματιστικό θα διατηρεί το κατάλληλο επίπεδο για να εξοικονομεί ενέργεια.



GEN Mode ▶





7. Πιέστε το εικονίδιο "Electricity Monitoring", αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη.

Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής.



Electricity Monitoring ▶



Πιέστε εδώ για να επιλέξετε ημερομηνία.

8. Πιέστε το εικονίδιο "Self-Cleaning", αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη.

Ελέγξτε τις λεπτομέρειες για αυτή τη λειτουργία στο Εγχειρίδιο λειτουργίας.



Self-Cleaning

9. Πιέστε το εικονίδιο "8°C Heat", αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη.

Αυτή η λειτουργία βοηθάει στο να διατηρείται η θερμοκρασία χώρου πάνω από 8°C.

Έλεγχτε τις ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας στο Εγχειρίδιο λειτουργίας της συσκευής.



8°C Heat

Έλεγχος κλιματιστικού - Επιπλέον λειτουργίες

10. Πιέστε το εικονίδιο "Reservation", αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, τη λειτουργία επανάληψης, τη θερμοκρασία, τη λειτουργία, τη ταχύτητα ανεμιστήρα, τη ροή, και να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας πατώντας Save. Το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις στην καθορισμένη ώρα.



Reservation ►

Reservation	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting Monday.... >

Temperature 25° >

Mode Cool >

Fan Speed Mid >

Precision Air Flow Up-Down Swing >

Save

< Reservation +

16:19:00 ☒

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°, M...

After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

11. Πιέστε το εικονίδιο "Self-diagnosis", αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη.

Το κλιματιστικό θα κάνει αυτό-διάγνωση και θα εμφανίσει κωδικούς λάθους και αντίστοιχες οδηγίες αν υπάρχουν.



Self-diagnosis ►

< Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

< Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure

OK


Έλεγχος κλιματιστικού - Επιπλέον λειτουργίες

12. Πιέστε το εικονίδιο "Electricity Management", αν είναι διαθέσιμο στην οθόνη.



Electricity Management ►


Ρύθμιση	Λειτουργία κλιματιστικού
Default mode	η συσκευή λειτουργεί αυτόματα για την μέγιστη εξοικονόμηση ρεύματος, δημιουργώντας ένα άνετο και δροσερό περιβάλλον κατά την διάρκεια της νύχτας.
Fixed Electricity	η συσκευή λειτουργεί αυτόματα σύμφωνα με το προεπιλεγμένο επίπεδο ρεύματος. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το επίπεδο ρεύματος κάθε βράδυ.
Fixed Temp	η συσκευή λειτουργεί αυτόματα σύμφωνα με την προεπιλεγμένη θερμοκρασία λειτουργίας. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη θερμοκρασία λειτουργίας κάθε βράδυ.



1. επιλέξτε Default mode

2. πιέστε ON

οι άλλες 2 ρυθμίσεις θα απενεργοποιηθούν




1. επιλέξτε Fix Electricity mode

2. Επιλέξτε fixed power consumption

3. πιέστε ON

οι άλλες 2 ρυθμίσεις θα απενεργοποιηθούν.

μπορείτε να κυλίσετε τον χρόνο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για περισσότερες επιλογές.




1. Επιλέξτε Fix Temp mode

2. επιλέξτε fixed temperature



3. πιέστε ON

οι άλλες 2 ρυθμίσεις θα απενεργοποιηθούν.



Βοήθεια σχετικά με τη συσκευή

Πιέστε . . . στην πάνω δεξιά γωνία της κύριας οθόνης της συσκευής.




Πιέστε δεξιά ή αριστερά της μπάρας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία.

πιέστε για επεξεργασία του ονόματος (μετονομασία).

πιέστε για πληροφορίες της συσκευής.

πιέστε για διαγραφή της συσκευής.


< Device information	
PID	00000xxxxxx
DID	00000xxxxxx
MAC	34.ea.xxxxxx
Device IP	192.168.xxxxxx
Access cloud	106.xxxxxx
Data cloud	47.xxxxxxx
Copy all	



Εισάγετε την νέα ονομασία και πιέστε Activate (ενεργοποίηση)

Πληροφορίες

1. Πιέστε News (νέα) στο κάτω μέρος της οθόνης device list.
2. Πιέστε το όνομα της συσκευής για να δείτε πληροφορίες για την λειτουργία της συσκευής.





Κοινή χρήση συσκευής

1. Εντός ή εκτός σύνδεσης

☎ εντός σύνδεσης. Μπορείτε να ελέγξετε το κλιματιστικό μέσω WiFi χωρίς σύνδεση στο Internet, αν βρίσκεστε στο ίδιο τοπικό δίκτυο Wi-Fi, ή μπορείτε να ελέγξετε το κλιματιστικό σας μέσω σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (3G/4G) ή άλλες πηγές Wi-Fi.

Device list		+
	Sample1	☎ >
	Sample2	☎ >

☎ η συσκευή δεν λειτουργεί ή υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης




2. Πιέστε Share (μοίρασμα) στο κάτω μέρος της οθόνης device list (λίστα συσκευών).

3. Πιέστε Sharing device (κοινή χρήση συσκευής).

4. Πιέστε share και στείλτε τον κωδικό QR στους νέους χρήστες.

5. Ο νέος χρήστης θα πρέπει να πάει στην οθόνη Device Sharing της εφαρμογής του και να χρησιμοποιήσει τον ενσωματωμένο σαρωτή για να σαρώσει τον κωδικό QR.

Σαρωτής



< Sharing device

Share all devices to friends

 Sample1

 Sample2

Share 

Device Sharing

Sharing device 2 >

Sharing members 3 >

< Share QR code



Share QR code to friends, effective within 5 minutes.

Refresh

< Share members

 136*****

136*****

Delete

σύρετε το όνομα από αριστερά προς τα δεξιά
πιέστε Delete για διαγραφή του χρήστη


Σημείωση:
ο κωδικός είναι ενδεικτικός και δεν είναι σαρώσιμος.
Σαρώστε τον κωδικό QR που έχει αποσταλεί στο
τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο σαρωτή.

Πιέστε Refresh (ανανέωση) αν ο κωδικός QR δεν λειτουργεί.

Device list		+
	Sample1	 ☎ >
	Sample2	 ☎ >

Λογαριασμός και βοήθεια

1. Πιέστε  στο κάτω μέρος της οθόνης device list (λίστα συσκευών)
2. Πιέστε  για να πάρετε ή να επιλέξετε φωτογραφία για τον λογαριασμό σας.
3. Πιέστε το όνομα λογαριασμού για να αλλάξετε το όνομα.
4. Πιέστε setting (ρύθμιση) για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
5. Πιέστε About (σχετικά) για να ελέγξετε την έκδοση της εφαρμογής και τον Server (εξυπηρετητή).
6. Πιέστε Help (βοήθεια) για λήψη βοήθειας και λύσεων σε διάφορα προβλήματα.



πιέστε complete (ολοκλήρωση) για επιβεβαίωση των αλλαγών

Σημείωση

1. Στις τεχνικές ενημερώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα πραγματικά στοιχεία και σε όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Ζητούμε συγγνώμη για αυτό. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν και την εφαρμογή.
2. Η έξυπνη εφαρμογή για κλιματιστικά μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς ειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας αλλά μπορεί και να διαγραφεί ανάλογα με τις αποφάσεις των κατασκευαστών.
3. Σε περίπτωση που η ισχύς του σήματος Wi-Fi είναι αποδυναμωμένη, η έξυπνη εφαρμογή μπορεί να αποσυνδεθεί. Οπότε βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα βρίσκεται κοντά στον ασύρματο δρομολογητή.
4. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία διακομιστή DHCP για τον ασύρματο δρομολογητή.
5. Η σύνδεση στο internet μπορεί να χαθεί λόγω προβλημάτων με το τείχος προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.
6. Για τα smartphone, στην ασφάλεια συστήματος και των ρυθμίσεων δικτύου, βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη εφαρμογή για κλιματιστικά έχει οριστεί ως αξιόπιστη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιγραφή	Ανάλυση της αιτίας
Δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση του κλιματιστικού με επιτυχία	1. Ελέγξτε ότι η διεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi του κινητού είναι σωστά. 2. Ελέγξτε την κατάσταση της διαμόρφωσης του κλιματιστικού. 3. Υπάρχει τείχος προστασίας ή άλλοι περιορισμοί που έχουν ρυθμιστεί. 4. Ελέγξτε αν ο δρομολογητής λειτουργεί κανονικά. 5. Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό, ο δρομολογητής και το κινητό είναι εντός της εμβέλειας του σήματος. 6. Ελέγξτε αν ο δρομολογητής απαγορεύει την εφαρμογή.
Το κινητό δεν μπορεί να ελέγξει το κλιματιστικό	Ένδειξη λογισμικού: Identification failed (Αποτυχία αναγνώρισης) Σημαίνει ότι έγινε επαναφορά του κλιματιστικού και το κινητό έχασε τη δυνατότητα ελέγχου. Θα πρέπει να συνδέσετε το Wi-Fi για να αποκτήσετε και πάλι τη δυνατότητα. Συνδέστε το τοπικό δίκτυο και κάντε ανανέωση. Αν δεν λειτουργεί παρόλα αυτά, διαγράψτε το κλιματιστικό και περιμένετε την ανανέωση.
Το κινητό δεν μπορεί να εντοπίσει το κλιματιστικό	Ένδειξη λογισμικού: Air conditioner out of line (Το κλιματιστικό είναι εκτός σύνδεσης). Ελέγξτε ότι το δίκτυο λειτουργεί. 1. Έγινε επαναδιαμόρφωση του κλιματιστικού. 2. Το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο. 3. Ο δρομολογητής είναι απενεργοποιημένος. 4. Το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στον δρομολογητή. 5. Το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο μέσω του δρομολογητή (σε λειτουργία ελέγχου από απόσταση). 6. Το κινητό δεν μπορεί να συνδεθεί στον δρομολογητή (σε λειτουργία τοπικού ελέγχου). 7. Το κινητό δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο (σε λειτουργία τοπικού ελέγχου).

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:
Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε.
17ης Νοεμβρίου 87Α
55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316 006600
Fax. 2316 006650
www.morris.gr