




# MORRIS

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



## ΜΟΝΤΕΛΟ: S1255BL

*Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά*

## ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή πρέπει να τηρείτε βασικούς κανόνες ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν τη χρήση ελέγξτε αν η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη συσκευή.
3. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τις γωνίες του τραπεζιού ή πάνω από τον νεροχύτη.
4. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες ή δίπλα σε φωτιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς
5. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φικς ή μετά από δυσλειτουργίες της συσκευής, ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή, ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
6. Αν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή κάποιο εξουσιοδοτημένο service για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
7. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή σας χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
8. Αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή με τα κινούμενα μέρη.
9. Οι λεπίδες είναι κοφτερές, οπότε να χειρίζεστε το μπλέντερ με προσοχή.
10. Η χρήση μερών, συμπεριλαμβανομένων της κανάτας και του καπακιού, που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
11. Η συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλεσμα σκληρών ή ξηρών ουσιών, διαφορετικά οι λεπίδες μπορεί να γίνουν πιο αμβλείες.
12. Βγάλτε το φικς από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή όταν δεν γίνεται χρήση. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν το αποσυνδέσετε, πριν ενώσετε τα εξαρτήματα, ή πριν τον καθαρισμό
12. Αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται, κατά την προσθήκη / αφαίρεση τροφών και πριν τον καθαρισμό.
13. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην βυθίζετε το μοτέρ ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
15. Κρατήστε τα χέρια σας και τα σκεύη μακριά από το δοχείο όσο λειτουργεί, για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή φθοράς της συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδική ξύστρα μόνο όταν η συσκευή δε λειτουργεί.

16. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τις λεπίδες στη βάση, χωρίς να έχει τοποθετηθεί καλά η κανάτα.
17. Πάντα να χρησιμοποιείτε το μπλέντερ με τοποθετημένο το καπάκι.
18. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν έχουν τύχει επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση των συσκευών μέσω ενός υπεύθυνου για την ασφάλειά τους ατόμου.
19. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
20. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε ποτέ καυτά υγρά και ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή άδεια
21. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

#### ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

### ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και τοποθετήστε όλα τα μέρη σε οριζόντια επιφάνεια.

2. Βυθίστε την κανάτα, το καπάκι της κανάτας και το δοσομετρητή σε ζεστό νερό με σαπουνάδα, ξεπλύνετε καλά και μετά στεγνώστε. Μη βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό για να το καθαρίσετε, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

**Προσοχή:** Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές, να τις χειρίζεστε με προσοχή.

3. Η σωστή συναρμολόγηση περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά.

Πριν τοποθετήσετε την κανάτα, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι στην πρίζα και ο επιλογέας ταχύτητας είναι στη θέση 0.

Η κανάτα είναι κατάλληλη για ανάμειξη και πολτοποίηση.

Για την τοποθέτηση της κανάτας, πρώτα τοποθετήστε το καπάκι στην κανάτα, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει ασφαλίσει καλά και έπειτα τοποθετήστε την κανάτα πάνω στο μοτέρ.

**Προσοχή:** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν τοποθετηθεί σωστά.

## ΑΛΕΣΜΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

1. Πριν τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχύτητας είναι στη θέση OFF.

2. Καθαρίστε το φρούτο (πχ μήλο, μπανάνα και αχλάδι) ή τα λαχανικά, κόψτε τα σε κύβους και τοποθετήστε τα μέσα στην κανάτα. Συνήθως χρειάζεται και κάποια ποσότητα νερού για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της συσκευής. Η αναλογία φαγητού και νερού είναι 2:3. Η συνολική ποσότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που υποδεικνύεται στην κανάτα.

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

<u>ΤΥΠΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ</u>	<u>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	<u>ΒΑΡΟΣ</u>	<u>ΤΑΧΥΤΗΤΑ</u>
<u>Καρότα (μήλα, αχλάδια κτλ)</u>	<u>Κόψτε σε κύβους 15*15*15 χιλ</u>	<u>Καρότα: 600g</u> <u>Νερό: 900g</u>	<u>Υψηλή</u>

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καυτά υγρά και ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή άδεια

3. Τοποθετήστε την κανάτα στο μοτέρ και βάλτε στη θέση του το καπάκι. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.

4. Περιστρέψτε τον επιλογέα ταχύτητας για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Ο επιλογέας είναι χωρίς βήμα, η ταχύτητα αυξάνεται περιστρέφοντας τον επιλογέα δεξιόστροφα.

5. Μπορείτε να προσθέσετε συστατικά στην κανάτα όσο η συσκευή λειτουργεί, ανοίγοντας το καπάκι δοσομετρητή. Κατόπιν να το τοποθετήσετε στη θέση του. Μπορεί να χρειαστεί να πιέσετε το καπάκι δοσομετρητή για να μπει σωστά στη θέση του.
6. Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας κάθε φορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 λεπτά. Θα πρέπει να περιμένετε 3 λεπτά πριν λειτουργήσετε ξανά τη συσκευή.
7. Γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση OFF, όταν το μείγμα έχει φτάσει στην επιθυμητή πυκνότητα.
8. Αφαιρέστε την κανάτα από το μοτέρ, προσεκτικά αφαιρέστε το καπάκι και σερβίρετε.

## **ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Όταν ο επιλογέας ταχύτητας είναι στη θέση ON, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω 3 λειτουργίες:

Πλήκτρο Pulse: πατήστε και κρατήστε πατημένο αν θέλετε να επιταχύνετε τη διαδικασία.

Πλήκτρο Ice crush: αν το μείγμα σας περιέχει πάγο, μπορείτε να πατήσετε αυτό το πλήκτρο για το άλεσμα. Η συσκευή θα λειτουργήσει στη μέγιστη ταχύτητα και θα σταματήσει αυτόματα μόλις τελειώσει.

Πλήκτρο Blend: η συσκευή θα λειτουργήσει στη μέγιστη ταχύτητα για 60 δευτερόλεπτα και θα σταματήσει αυτόματα.

## **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

Ο αυτόματος καθαρισμός μπορεί να καθαρίσει το μπλέντερ και τις λεπίδες εύκολα και γρήγορα με απόλυτη ασφάλεια.

-Μετά τη χρήση βάλτε στη θέση της την κανάτα (ή το δοχείο) και ρίξτε μέσα λίγο ζεστό νερό. Έπειτα στρέψτε τον επιλογέα ταχύτητας στη θέση PULSE για λίγα δευτερόλεπτα για να φύγουν τα υπολείμματα φαγητού.

-Αφού σταματήσει, βγάλτε την κανάτα από το μοτέρ και ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

-Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του μοτέρ με ένα νωπό πανί, μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά. Ποτέ μη βυθίζετε στο νερό ή σε άλλα διαλύματα για να καθαρίσετε το μοτέρ.

-Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη και βάλτε τα στη θέση τους.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό για να την καθαρίσετε.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές, χρειάζεται πολύ προσοχή κατά τον καθαρισμό τους.**



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU



Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο [www.morris.gr](http://www.morris.gr)

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 87<sup>Α</sup> – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940

[www.amiridis-savvidis.gr](http://www.amiridis-savvidis.gr)