

UNITED®

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA



Μοντέλο: UHM-874

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και να τις φυλάξετε για μελλοντική αναφορά!

Οδηγίες ασφαλείας:

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Συνδέστε το φις σε κατάλληλη πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η τάση στο οικιακό σας δίκτυο ταιριάζει με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή.
3. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει φθορές.
4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, αιχμηρά αντικείμενα και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φθορά.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή η πρίζα είναι φθαρμένα. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει η συσκευή να επισκευαστεί από αναγνωρισμένο συνεργείο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
6. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τη συνδέσετε σε παροχή ρεύματος.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος όταν δεν είναι σε λειτουργία, πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού.
8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος.
9. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από την πρίζα
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου βενζίνη, μπογιές ή εύφλεκτα υλικά είναι αποθηκευμένα.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
12. Μην καλύπτετε τη συσκευή όταν είναι σε χρήση για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
13. Για την αποφυγή πυρκαγιάς μην καλύπτετε τα ανοίγματα της συσκευής.
14. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες.
15. Μην εισάγετε ξένα σώματα στα ανοίγματα της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή φθοράς της συσκευής.
16. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή και πατήσετε οποιοδήποτε διακόπτη ή πριν ακουμπήσετε την παροχή ρεύματος.
17. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένη αντιληπτική ή φυσική ή διανοητική ικανότητα, ή έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους
18. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
19. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όσο είναι σε λειτουργία.
20. Η πιο κοινή αιτία υπερθέρμανσης είναι κατάλοιπα σκόνης και χνούδια στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα κατάλοιπα απομακρύνονται τακτικά χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα αφού αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
21. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε χαλιά και το καλώδιο κάτω από χαλί. Το καλώδιο πρέπει να βρίσκεται σε σημείο από το οποίο δε διέρχεται κόσμος για την αποφυγή ατυχήματος.
22. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντες χώρους όπως μπάνια, ντουζιέρες, πισίνες κτλ.
23. Για την αποθήκευση της συσκευής, συσκευάστε την κατάλληλα και αποθηκεύστε

σε χώρο με καλό αερισμό, χωρίς υγρασία και προφυλαγμένο από την σκόνη.

24. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας 50εκ από το παράθυρο ή τον τοίχο.

25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χρονοδιακόπτες ή αυτόματους προγραμματιστές λειτουργίας.


26. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, επικοινωνήστε με το σέρβις της εταιρίας μας, για τον έλεγχο και επισκευή της συσκευής. Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση της συσκευής και η αντικατάσταση μερών της από αναρμόδια άτομα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	UHM-874
Ονομαστική τάση	220 V -240V~
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική Ισχύς	2000 W

Συναρμολόγηση

1. Εισάγετε τα ροδάκια στο κάτω μέρος των ποδιών και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά τοποθετημένα.
2. Τοποθετείστε τη συσκευή ανάποδα και στερεώστε τα ποδαράκια με βίδα στη συσκευή.



Λειτουργία:

- Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη παροχή ρεύματος.
- Στρέψτε το διακόπτη στην επιθυμητή θέση λειτουργίας (I ή II).
- Οι ρυθμίσεις θέρμανσης είναι οι παρακάτω(II)

Ρύθμιση I	1000W
Ρύθμιση II	2000W

- Στρέψτε τον θερμοστάτη με τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία.
- Όταν η θερμοκρασία δωματίου έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, αργά στρέψτε το θερμοστάτη αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Στρέψτε το διακόπτη στη θέση "0" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος.

Προστασία από υπερθέρμανση

- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση που απενεργοποιεί τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Σε αυτήν την περίπτωση απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή. Ελέγξτε αν τα ανοίγματα της συσκευής δεν μπλοκάρονται και βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή ξανά.
- Αν η συσκευή δεν λειτουργήσει και το σύστημα προστασίας απενεργοποιεί τη συσκευή, πηγαίνετε στο πλησιέστερο service για έλεγχο και επισκευή.

Συντήρηση:

1. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή και να περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
2. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τα ανοίγματα.
3. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό νωπό πανί και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό και μην αφήνετε νερό να διαπερνά το εσωτερικό της συσκευής.

Αποθήκευση:

1. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή και να περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως πριν από την αποθήκευση.
2. Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, τοποθετείστε τη συσκευή και το εγχειρίδιο χρήσης στην αρχική συσκευασία και αποθηκεύστε σε ξηρό και καλά αερισμένο χώρο.

3. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευασία καθώς μπορεί να βλάψει τη συσκευή.

Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου					
Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: UHM-874					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς			Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγθεί μία δυνατότητα)		
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	1,8	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[όχι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el_{max}	2,0	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγθεί μια δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el_{min}	0	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	el_{SB}	0	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[όχι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Στοιχεία επικοινωνίας:	Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940				

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

A.M.Π. 00510

Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

ErP Directive 09 / 125 / EC

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.united-electronics.gr



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

17^{ης} Νοεμβρίου 87^Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940

www.amiridis-savvidis.gr