

UNITED®



MODELL: USF-689

BEDIENUNGSANLEITUNG

STANDVENTILATOR MIT FERNBEDIENUNG


Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern. Dazu gehören unter anderem:

1. Lesen Sie alle Anweisungen durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
3. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
5. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie den Schalter auf „OFF“ und ziehen Sie dann den Netzstecker.
6. Fassen Sie zum Herausziehen des Steckers immer den Stecker an; ziehen Sie nicht am Kabel.
7. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
9. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht im Weg liegt und niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
10. Verwenden Sie das Gerät stets auf einer ebenen, stabilen Oberfläche.
11. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt sein könnte. Verwenden Sie es nicht im oder in der Nähe eines Badezimmers, in der Nähe von Fenstern usw.
12. Reinigen Sie dieses Gerät niemals, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Reinigen Sie die Außenflächen mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste und trocknen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
13. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Bei unsachgemäßer Verwendung erlischt möglicherweise Ihre Garantie.
14. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen; führen Sie niemals Gegenstände durch das Gitter ein, wenn der Ventilator in Betrieb ist.

Um das Beste aus Ihrem Ventilator herauszuholen, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie ihn zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren, damit Sie sich jederzeit über die Funktionen des Ventilators informieren können.




1	Vorderes Schutzgitter
2	Flügelkappe
3	Lüfterflügel
4	Befestigungsring für das Schutzgitter
5	Kunststoffmutter
6	Hinteres Schutzgitter
7	Motorwelle
8	Motor
9	Display
10	Mutter für Stange A
11	Stange A
12	Mutter für Stange B
13	Stange B
14	Standfuß
15	Gewicht
16	Unterlegscheibe
17	Verriegelungshebel
18	Fernbedienung

TECHNISCHE DATEN

Modell: USF-689

Nennspannung: 220–240 V/50 Hz

Nennleistung: 60 W



AUFSTELLUNG DES STANDVENTILATORS

Bitte stellen Sie sicher, dass die Spannung des Ventilators mit der Netzspannung übereinstimmt. Verwenden Sie den Ventilator ausschließlich für die in der Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.

Montage des Ständers

1. Entfernen Sie die Sockelmutter von der Stützstange B. Führen Sie anschließend die Stützstange B in die Öffnung des Sockels ein und setzen Sie den schweren Sockel unter den Sockel. Setzen Sie die Sockelmutter wieder auf die Stützstange und schrauben Sie sie fest an. (siehe Aufbau des Standventilators, Abb. 13–17)
2. Lösen Sie die Stangenmutter, stecken Sie die Stange A auf die Stange B, setzen Sie das Motorgehäuse auf die Stange A und befestigen Sie es durch Anziehen der Stangenmutter. (siehe Aufbau des Standventilators von Nr. 8 bis Nr. 13).

Montage des hinteren Schutzgitters

Lösen Sie die Kunststoffmutter (Nr. 5) an der Vorderseite des Motorgehäuses, setzen Sie das hintere Gitter auf den Motor und befestigen Sie es durch Anziehen der Kunststoffmutter.

Montage des Lüfterflügels

Lösen Sie die Flügelkappe (Nr. 2) von der Motorwelle, richten Sie das Lüfterflügelblatt an der flachen Stelle der Motorwelle aus, setzen Sie es vollständig auf und sichern Sie es für **den Gegenuhrzeigersinn**, indem Sie die Flügelkappe festziehen.

Montage des vorderen Schutzgitters

Setzen Sie mit Hilfe einer zweiten Person den vorderen Schutz vor den hinteren Schutz und befestigen Sie beide, indem Sie den Ring schließen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- **EIN/GESCHWINDIGKEIT:** Drücken Sie die Taste **[EIN/Geschwindigkeit]** einmal, um den Ventilator einzuschalten; er läuft dann mit der Geschwindigkeit **[Niedrig]**. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Geschwindigkeit auf **[Mittel]** einzustellen. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die Geschwindigkeit auf **[Hoch]** einzustellen.
- **AUS:** Um den Ventilator auszuschalten, drücken Sie die Taste **[AUS]**.
- **SWING:** Drücken Sie die Taste **[SWING]**, um die Schwenkfunktion einzuschalten. Drücken Sie die Taste zweimal, um die Funktion auszuschalten.
- **WIND MODE:** Drücken Sie die Taste **[MODE]**, um je nach gewünschtem Modus zwischen den Modi „Normal“, „Natural“ und „Sleep“ zu wechseln.
- **TIMER:** Drücken Sie die Taste **[TIMER]**, um eine Timer-Sequenz von 0,5 h (30 Min.) bis 7,5 h zu aktivieren. Bei jedem Drücken dieser Taste erhöht sich die Timer-Einstellung um 0,5 h, 1 h, 1,5 h bis maximal 7,5 h.
- **LAMP:** Drücken Sie die Taste **[LAMP]**, um die Betriebsanzeige am Bedienfeld ein- bzw. auszuschalten. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur über die Fernbedienung genutzt werden kann.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Stecken Sie während des Betriebs niemals Ihre Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch den Lüfterkäfig.
- Schalten Sie den Ventilator aus, bevor Sie ihn bewegen oder reinigen.
- Der Ventilator sollte auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt werden, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Setzen Sie den Ventilator keiner übermäßigen Hitze oder Feuchtigkeit aus, da dies zu Schäden an den elektrischen Bauteilen führen kann.
- Tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten jeglicher Art ein.
- Es ist nicht ratsam, Personen, insbesondere Babys und ältere Menschen, einem kontinuierlichen Kaltluftstrom auszusetzen.
- Der Ventilator sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht unter dem Gerät, in Schubladen, hinter Regalen usw. verfängt.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen, Läufern usw.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht in stark frequentierten Bereichen verläuft, damit niemand darüber stolpert.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es oder das Kabel beschädigt ist. Bringen Sie es zur Reparatur zu einem Fachmann.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

REINIGUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

REINIGUNG: Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Entfernen Sie vorsichtig das Frontgitter und die Messer. Lassen Sie die Messer nicht fallen! Verwenden Sie zunächst ein weiches Tuch mit milder Seife, um Ölflecken zu entfernen, und wischen Sie anschließend gründlich mit einem trockenen Tuch nach. Verwenden Sie niemals Politur oder ätzende Flüssigkeiten, die den Lack, das Metall oder den Kunststoff beschädigen könnten! Setzen Sie die

Flügel wieder ein und verriegeln Sie den Schutzbügel vor der Verwendung sicher.


WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass der Ventilator vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie das Gitter entfernen. Nach Wartungsarbeiten müssen alle Sicherheitsvorrichtungen (einschließlich Gitter und Flügel) wieder so angebracht oder montiert werden, wie sie zuvor installiert waren.

ENTSORGUNG VON BATTERIEN UND AKKUS

Ausgediente Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; sie müssen gemäß den gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.

- Bringen Sie nicht mehr verwendete Batterien zur Batteriesammelstelle des Händlers oder Ihrer Gemeinde.
- Batterien nicht verbrennen. Explosionsgefahr!

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt den Anforderungen der folgenden Richtlinien entspricht:

EMV-Richtlinie: 14/30/EU

Niederspannungsrichtlinie: 14/35/EU ErP-

Richtlinie 09/125/EG

CE-Kennzeichnung: 93/68/EWG

RoHS-Richtlinie: 11/65/EU & 15/863/EU

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.united-electronics.gr

