

UNITED®

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN TOWER-VENTILATOR



Modell: UTF-794

**Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und
bewahren Sie sie zum späteren
Nachschlagen auf**

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern, darunter die folgenden:

1. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen **Sie** dieses Gerät **KEINEM** Regen oder Feuchtigkeit aus.
2. Im Inneren dieses Gehäuses liegen gefährliche Hochspannungen an. Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse **NICHT**. Überlassen Sie Wartungsarbeiten ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
3. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen, industriellen oder den Einsatz im Freien geeignet. Eine andere, nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
4. Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein oder aus.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
6. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator nicht in der Nähe von Vorhängen, Gardinen oder anderen Gegenständen aufgestellt wird, die in den Ventilator hineingezogen werden könnten.
7. Um Brände, Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Kabel nicht in Wasser ein und besprühen Sie es nicht mit Flüssigkeiten.
8. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Produkt gestellt werden.
9. Es dürfen keine offenen Flammen – wie z. B. Kerzen – auf dem Produkt platziert werden.
10. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen behindert werden. Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb des Produkts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen.
11. Bei der Verwendung dieses Geräts in tropischem Klima ist Vorsicht geboten. Verwenden Sie es nicht bei Temperaturen über 40 °C.
12. Stellen Sie den Ventilator während des Betriebs auf eine stabile, ebene und trockene Oberfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
13. Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete Netzsteckdose mit 220–240 V~, 50 Hz an.
14. Betreiben Sie den Ventilator nicht in der Nähe von explosiven und/oder brennbaren Dämpfen. Stellen Sie den Ventilator oder Teile davon nicht in die Nähe offener Flammen, Kochgeräte oder anderer Heizgeräte.
15. Betreiben Sie den Ventilator nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, nach einer Fehlfunktion oder wenn er heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
16. Betreiben Sie den Ventilator nicht, wenn die Lüftungsgitter nicht ordnungsgemäß angebracht sind.
17. Stellen Sie den Ventilator nicht in der Nähe eines offenen Fensters auf. Auf den Ventilator spritzender Regen kann zu einem Stromschlag führen.
18. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen.
19. Führen Sie keine Fremdkörper in die Gitteröffnungen ein und lassen Sie keine Fremdkörper in diese gelangen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
20. Verwenden Sie den Ventilator nicht, wenn das Gitter beschädigt oder locker ist.
21. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
22. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
23. Schalten Sie den Ventilator aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn er nicht in Gebrauch ist, wenn Sie ihn von einem Ort zum anderen transportieren und vor der Reinigung.
24. Um den Stecker zu ziehen, fassen Sie ihn an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel.
25. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.


26. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
27. Waschen Sie niemals das gesamte Gerät aus. Es ist ebenfalls verboten, dieses Gerät in die Nähe einer offenen Flamme zu stellen.

WARNUNG! Verwenden Sie den Ventilator NICHT in den folgenden Bereichen:

- In der Nähe offener Flammen, heißer Kochplatten, Backöfen oder anderer starker Wärmequellen.
- Auf einer weichen Oberfläche (z. B. Teppichboden) oder an Orten, an denen er während des Betriebs umkippen könnte.
- Im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit ohne ausreichende Belüftung (z. B. im Badezimmer, im Waschraum, in der Nähe eines Waschbeckens, einer Waschmaschine, eines Schwimmbeckens oder einer anderen Wasserquelle).
- In einem Fenster oder in der Nähe von Vorhängen.
- In Bereichen, in denen Farbe, Benzin usw. gelagert wird und die Gefahr einer Explosion oder eines Brandes durch brennbare Gase besteht, oder in Bereichen,
- in denen Substanzen versprüht werden.

TEILE DES VENTILATORS

1. Ventilatorgehäuse
2. Vordere Basis
3. Hinterer Sockel
4. Sockelmutter
5. Netzkabel
6. Fernbedienung



MONTAGEANLEITUNG

HINWEIS: Legen Sie beim Zusammenbau des Turmventilators ein Tuch oder Ähnliches darunter, um Beschädigungen zu vermeiden.




Bild 1

1. Setzen Sie den hinteren Teil des Ständers auf den Sockel des Turmventilators. Senken Sie die vordere Hälfte des Ständers auf die hintere Hälfte ab, sodass beide Teile ineinander einrasten. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel durch die Öffnung in der Mitte des Ständers geführt wird.




Bild 2

2. Befestigen Sie den Ständer am Sockel des Turmventilators, indem Sie die Mutter durch die Ständerbaugruppe und in den Sockel des Turmventilators schrauben.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator während des Betriebs auf einer stabilen Oberfläche steht.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Bedienungsanleitung für den Turmventilator:



EIN/AUS, GESCHWINDIGKEIT

Um den Ventilator einzuschalten, drücken Sie einmal die Taste „POWER“; er startet dann mit der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe. Zur Auswahl der Gebläsestufe Drehzahl auszuwählen, drücken Sie die „SPEED“-Taste Tasteweiterhin, bis die gewünschte Geschwindigkeitsstufe (Niedrig, Mittel, Hoch) erreicht ist. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste „POWER“ erneut.

TIMER

Der Timer kann auf bis zu 7 Stunden eingestellt werden. Drücken Sie so lange auf „TIMER“, bis die Timer-Anzeigen (0,5 h/1 h/2 h/4 h) die gewünschte Zeit anzeigen. Das Gerät schaltet sich aus, sobald die Zeit abgelaufen ist.

MODUS

Drücken Sie nach dem Einschalten des Ventilators die Taste „MODE“, um den Windmodus auszuwählen. Drücken Sie die Taste, um zwischen drei Windstufen (NORMAL – NATURAL – SLEEP) zu wählen. Die Leuchten zeigen die Einstellung des Windmodus an.

– Normal: In diesem Modus läuft der Ventilator mit konstanter Drehzahl.

– Natur: In diesem Modus simuliert der Ventilator eine natürliche Brise, indem er sich wie in der Natur abwechselnd ein- und ausschaltet.

– Sleep: In diesem Modus simuliert der Ventilator eine sanfte, natürliche Brise, die sich für den Einsatz in der Nacht eignet.


OSZILLATION

Um die Oszillation zu aktivieren, drücken Sie einmal die Taste „OSC“.

Um die Oszillation zu deaktivieren, drücken Sie die Taste „OSC“ erneut.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

1. Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger am Gehäuse des Ventilators und drücken Sie die gewünschte Taste. Die Fernbedienung funktioniert in einer Entfernung von bis zu etwa fünf Metern (max. 16 Fuß/5 m) und in einem Winkel von 30 Grad links und rechts vom Bedienfeld.
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da diese den Betrieb der Fernbedienung beeinträchtigen kann.
3. Die Batterien müssen vor der Entsorgung der Fernbedienung entfernt und sicher entsorgt werden.
4. Die Tasten auf der Fernbedienung haben dieselben Funktionen wie die entsprechenden Tasten auf dem Bedienfeld des Turmventilators.



BATTERIEWECHSEL

1. Drücken Sie den Deckel des Batteriefachs nach unten und schieben Sie ihn heraus.
2. Legen Sie eine Batterie (CR2025) mit der richtigen Polarität ein.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

WARTUNG UND REINIGUNG

1. Vor der Reinigung und dem Zusammenbau muss der Ventilator vom Stromnetz getrennt werden.
 2. Reinigen Sie die äußeren Teile mit einem weichen Tuch.
 3. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- ACHTUNG:

Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es anfassen oder reinigen.

4. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse oder in die inneren Teile gelangen.

HINWEIS ZUM RECYCLING



Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden sollten. Bitte geben Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Wertstoffsammelstelle ab.

In der Europäischen Union gibt es separate Sammelsysteme für ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte.

Bitte helfen Sie uns, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen!

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt KALLIOPI KARIDA & CO., LP, dass dieses Produkt den Anforderungen der folgenden Richtlinien entspricht:

EMV-Richtlinie: 14/30/EU

Niederspannungsrichtlinie: 14/35/EU CE-

Kennzeichnung: 93/68/EWG

RoHS-Richtlinie: 11/65/EU & 15/863/EU

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.united-electronics.gr

