


UNITED®

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ



Μοντέλο: WK-2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικές οδηγίες ασφαλείας


- Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
- Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης, το πιστοποιητικό της εγγύησης, την απόδειξη αγοράς και, αν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με τη συσκευασία.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή και όχι για επαγγελματική χρήση.
- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο, να το τραβάτε από το φις. Μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο.
- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν συνδέσετε κάποιο εξάρτημα, πριν τον καθαρισμό της ή αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
- Κρατήστε τη συσκευή, τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ μακριά από τα παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση κοντά στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν έχουν επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μένουν μακριά από τη συσκευή και να τους απαγορεύεται να παίζουν μαζί της.
- Να εξετάζετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για φθορές. Να ελέγχετε ότι η συσκευή και τα εξαρτήματά της λειτουργούν κανονικά. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε φθορά στη συσκευή ή εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, σταματήστε αμέσως τη χρήση της.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Η επισκευή πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους τεχνικούς.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από θερμότητα, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, νερό, υγρασία, αιχμηρές επιφάνειες κλπ.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Η βάση και το εξωτερικό της συσκευής δεν είναι ανθεκτικά στο νερό. Να τα διατηρείτε πάντοτε στεγνά.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η συσκευή να βυθίζεται σε νερό ή άλλο υγρό, ή να έρχεται σε επαφή με υγρά. Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια. Εάν η συσκευή βραχεί ή υγρανθεί, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο από την πρίζα. ΜΗΝ βάζετε τα χέρια σας στο νερό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων) με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή λειτουργικές δυνατότητες, ή με έλλειψη πείρας και γνώσης, εκτός και αν επιτηρούνται από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με την παρεχόμενη βάση
- Προσοχή: Σε περίπτωση υπερπληρωσης του βραστήρα καυτό νερό μπορεί να πεταχτεί έξω.
- Το καλώδιο παροχής ρεύματος θα πρέπει να ελέγχεται συχνά για σημάδια φθοράς. Σε περίπτωση φθοράς, θα πρέπει να αντικατασταθεί είτε από κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο, είτε από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

Ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας για τη συσκευή

- Να γεμίζετε τη συσκευή μόνο με κρύο νερό.
- Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ των ενδείξεων MAX. (μέγιστη) και MIN. (ελάχιστη).
- Να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την απομακρύνετε από τη βάση της.
- Να βεβαιώνετε πάντα ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο.
- Η βάση και το εξωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να βρέχονται.
- Το σώμα της συσκευής πρέπει να εφαρμόζει στη βάση της.

Πρώτη χρήση της συσκευής

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, γεμίστε την με κρύο νερό, χωρίς άλλα πρόσθετα, και βράστε το δύο φορές.
1. Γεμίστε τη συσκευή με νερό. Μην τη γεμίζετε υπερβολικά. Να χρησιμοποιείτε την ένδειξη στάθμης νερού.
 2. Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στη βάση της.
 3. Ηλεκτρική σύνδεση
 - Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε είναι ίδια με εκείνη της συσκευής. Θα βρείτε τα στοιχεία στην ετικέτα, στη βάση της συσκευής.
 - Να συνδέετε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλα εγκαταστημένη πρίζα ασφαλείας 230V 50Hz.
 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή στη θέση '1'. Η λυχνία στην ένδειξη νερού δείχνει ότι το νερό αρχίζει να βράζει.
 5. Όταν το νερό βράσει, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Μην ανασηκώνετε το καπάκι όταν σερβίρετε το νερό.
 6. Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.



Καθαρισμός

Να αποσυνδέετε πάντοτε το φις από την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Το εξωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται, αν χρειάζεται, με ένα ελαφρά υγρό πανί, χωρίς πρόσθετα.

Το φίλτρο αλάτων μπορεί να αφαιρεθεί για να το καθαρίσετε.

Παροχή ισχύος: 230V ~ 50/60Hz 1000W

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC Directive 14/30/EU

Low Voltage Directive 14/35/EU

ErP Directive 09/125/EC

RoHS Directive 11/65/EU & 15/863/EU

CE-marking Directive 93/68/EEC

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο

www.united-electronics.gr



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ, ΕΕ

17ης Νοεμβρίου 87Α, ΤΚ 55535

Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316006600 | www.united-electronics.gr